



## Baby Supporter Instructions

Thank you for purchasing the Croozer Baby Supporter – a useful accessory to help your young child(ren) to sit upright and provide extra comfort during your outings.

**Recommended Age:** The Baby Supporter is intended for use with children between the ages of 3 and 4 months up to 18 months, or until the child out grows the Baby Supporter.

### A. Baby Supporter Installation

1. Remove the upper head support pad by detaching the Velcro located on the back of the Baby Supporter and remove the head support and the two nylon rods. See Figure 1.
2. Place the Baby Supporter in the carrier oriented such that the lower triangular pad rests against the carrier's seat bottom, pointing forward. Place the carrier's shoulder harnesses over the two padded fleece panels. See Figure 2.
3. Thread the buckle on the seat crotch strap up through the elastic webbing located at the forward end of the lower triangular pad. See Figure 3.
4. Reinstall the upper head support pad to the approximate head height of your child. A fully installed Baby Supporter is shown below in Figure 4.

Figure 1



Figure 2




Figure 3




Figure 4



### B. Securing Your Child in the Carrier

1. Seat your child into the Baby Supporter, and then snugly secure the seat belt system exactly as instructed in your Croozer Child Transporter Owner's Manual (contact Croozer if you do not have a copy of this Manual).
2. If required, re-adjust head support pad so that your child's head is cupped within the fleece ring on the head support pad. To do this simply detach the Velcro located on the backside of the Baby Supporter, raise or lower the head support, and then re-attach the Velcro.

**Note:** When using the Baby Supporter in a bicycle trailer, remove the head support pad, as it may interfere with your child's helmet.

**⚠ Warning:** Always secure your carrier's seatbelt system around the occupant when using the Baby Supporter. Failure to properly attach seatbelts could result in serious injury or death to occupant(s) in the event of an accident. Please refer to the owner's manual for proper seatbelt use.

# CROOZER

## Guide D'utilisations du Support de Bébé

Merci d'avoir acheté le Support de Bébé Croozer - un accessoire pour aider votre enfant(s) à rester assis droit et pour plus de confort pendant ses siestes.

**L'age recommandé:** Le Support de Bébé est pour les jeunes enfants qui ont entre 3 et 4 mois jusqu'à 18 mois. Plus précisément, un enfant peut commencer à l'utiliser dès qu'il peut s'asseoir tout seul jusqu'à ce qu'il soit trop grand pour le Support de Bébé.

### A. L'Installation du Support de Bébé

1. Enlevez la partie supérieure du support de la tête en détachant le Velcro situé à l'arrière du Support de Bébé et enlevez le support de la tête et les deux tiges en nylon. Voir figure 1.
2. Mettez le Support de Bébé dans la voiturette, orientée de façon à ce que la pièce cousinée triangulaire soit reposée sur le siège de la remorque, indiquant en avant. Mettez l'harnais d'épaule au dessus des panneaux en molleton. Voir figure 2.
3. Enfilez la boucle de la ceinture qui passe entre les jambes de votre enfant à travers le tissu élastique qui se situe au bout du coussin triangulaire. Voir figure 3.
4. Réinstallez la partie supérieure du support de la tête à l'hauteur approximatif de la tête de votre enfant. Un support complètement installé est montré en dessous en figure 4.

Figure 1



Figure 2




Figure 3




Figure 4



### B. Installez Votre Enfant Dans la Remorque

1. Assoyez votre enfant dans le Support de Bébé et attachez la ceinture de sécurité exactement comme instruit dans votre Croozer Transporteur D'enfant Guide D'utilisation (contactez Croozer si vous n'avez pas une copie du guide).
2. Si nécessaire, ajustez le support de tête afin qu'il supporte la tête de votre enfant. Pour ajuster le support de tête, détachez le Velcro situé à l'arrière du Support de Bébé et soulevez ou rabaissez le support de tête et rattachiez le Velcro.

**Notez:** Lorsque vous utilisez la trousse de vélo, enlevez le support de tête puisqu'il peut s'entremettre avec le casque de sécurité de votre enfant.

**⚠ Mise en Garde :** Il faut vous assurer que la ceinture de sécurité de la remorque est toujours bien attachée autour de votre enfant lorsque vous utilisez le Support de Bébé. En cas d'accident, si votre enfant n'est pas bien attaché dans la remorque cela pourrait causer des blessures sérieuses ou même entraîner la mort des occupants. Veuillez référer au guide d'utilisation pour l'utilisation convenable des ceintures de sécurité.